

## Montageanleitung für Klemmverbinder 16 mm - 32 mm

### Schritt 1



Das Rohr mit speziellen Rohrschneidern oder Sägen rechtwinklig zur Achse schneiden. Beim Sägen wird für einen rechtwinkligen Schnitt der Einsatz einer Gehrungslade empfohlen.

### Schritt 2



Durch den Schnitt entstandene Grate entfernen und das Rohrende anschrägen, um die Montage zu erleichtern und den Fitting nicht zu beschädigen. Die Außenfläche des Rohrs darf entlang der gesamten Länge, die in den Fittingkörper eingeführt wird, keine Mängel oder Kerben aufweisen.

### Schritt 3



Die blaue Überwurfmutter abschrauben und sie gefolgt vom Falzring auf das Rohr schieben. Sich vergewissern, dass der Konus des Falzrings in der korrekten Richtung montiert ist (der breitere Teil des Falzrings muss zum Fitting schauen).

### Schritt 4



Das Rohr in Achsenrichtung in den Fitting über die Dichtung hinaus bis zum Innenanschlag des Fittingkörpers schieben. TIPP: Den O-Ring im Fittingkörper vorher mit Vaseline oder Silikonspray etwas fetten.

### Schritt 5



Die Überwurfmutter von Hand festschrauben. Die Überwurfmutter muss gut festgeschraubt werden, auch wenn es nicht erforderlich ist, dass sie den Endanschlag des Fittingkörpers berührt.